



Infrared Remote Control

Модель **IRC 216 D**

IRC 216.101, IRC 216.102

к TV

устройствам марки

ACER

и к SAT устройствам
различных марок

Заменяет следующие модели
пультов:

Режим 1



Инструкция по применению пульта IRC 216 D

Установка батареек.

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки AAA - размера (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-") указаны прямо в батарейном отсеке). **Желательно применение качественных щелочных (Alkaline) батареек.**

Функции пульта IRC.

Данный пульт может работать в 2-х режимах:

1 (TV устройства, IRC 216.101), 2 (TV устройства, IRC 216.102).

После первой установки батареек пульт по умолчанию работает в режиме 1.

Переключение осуществляется с помощью следующих пар кнопок: **SHIFT и 1**, **SHIFT и 2**. Для переключения нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите одну из цифровых кнопок: 1 или 2 (в соответствии с номером режима). Светодиод-индикатор (см. "Примечания") должен вспыхнуть два раза и погаснуть.

Оригинальные пульты, которые заменяет данный пульт, приведены в таблице ниже.

| Оригинальный пульт | Устройство | № режима |
|--------------------|------------|----------|
| A-39 | TV | 1 |
| RC1 | TV | 2 |
| RC-48KEY | TV | 1 |

Функции всех кнопок пульта IRC 216 D для каждого из 2-х режимов его работы приведены в таблицах справа. Некоторые кнопки пульта IRC могут иметь дополнительные функции (указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки **SHIFT**. Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

Примечания.

- 1) Светодиод-индикатор (расположен вверху со стороны кнопок пульта) начинает светиться при нажатии любой задействованной в пульте кнопки.
- 2) Если при нажатии кнопки пульта светодиод-индикатор светится, но команды при этом не выполняются устройством, то нажмите кнопку **SHIFT** и, **удерживая ее нажатой**, нажмите одну из кнопок 1 или 2 (см. "Функции пульта IRC"). Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и погаснуть. Если это не произошло, то выполните следующее:
 - а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
 - б) нажмите и удерживайте нажатой несколько секунд одну из кнопок пульта;
 - в) вставьте опять батарейки. Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и погаснуть.
- 3) При неустойчивой работе пульта IRC необходимо заменить батарейки.
- 4) Номер последнего текущего режима при замене батареек и в случае, если пульт находится длительное время без батареек, сохраняется.
- 5) Данный пульт заменяет некоторые пульты к SAT устройствам (приемники спутникового телевидения). Полная инструкция находится на сайте www.pult-irc.ru в Интернете.

Гарантийные обязательства.

Предприятием-изготовителем предоставляется гарантия на шесть месяцев со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без каких-либо механических повреждений. Предприятие-изготовитель гарантирует устойчивую работу пульта IRC, если применяются только качественные щелочные батарейки. Предприятие-изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

По вопросу гарантийного ремонта обращаться по тел.: (499) 501-70-12. E-mail: pult_irc@mtu-net.ru

000 "Теремок" Web-ресурс - teremokkzn.ru E-mail: teremokkzn@yandex.ru Тел.: 8-927-032-13-63

000 "Теремок" Web-ресурс - teremokkzn.ru E-mail: teremokkzn@yandex.ru Тел.: 8-927-032-13-63

000 "Теремок" Web-ресурс - teremokkzn.ru E-mail: teremokkzn@yandex.ru Тел.: 8-927-032-13-63

000 "Теремок" Web-ресурс - teremokkzn.ru E-mail: teremokkzn@yandex.ru Тел.: 8-927-032-13-63

000 "Теремок" Web-ресурс - teremokkzn.ru E-mail: teremokkzn@yandex.ru Тел.: 8-927-032-13-63

000 "Теремок" Web-ресурс - teremokkzn.ru E-mail: teremokkzn@yandex.ru Тел.: 8-927-032-13-63

000 "Теремок" Web-ресурс - teremokkzn.ru E-mail: teremokkzn@yandex.ru Тел.: 8-927-032-13-63

| Кнопка пульта IRC | Режим 1 Функция | IRC 216.101 Доп. функция | Режим 2 Функция | IRC 216.102 Доп. функция |
|-------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|
| ⊖ AV | ⊙ : POWER | SCART | ⊙ : POWER | |
| ⊕ | AV | | SOURCE | |
| 1. - / 2. ⊕ | SLEEP | | | |
| 2. PIC ⊕ | MUTE | | | |
| ⊕ + ⊕ + AUDIO | CH LIST | | | |
| ⊕ + ⊕ + RADIO | RECALL | | | |
| ⊕ + ⊕ + VIDEO | | | | |
| ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ | WIDE | MPX | | |
| ⊕ - ⊕ - TUNER | (ID) : FAV | | | |
| ⊕ - ⊕ - BD | | | | |
| ⊕ - ⊕ - TAME | ⊕ : SOURCE | | | |
| MODE | ENTER | | | |
| RED | RED | | | |
| GREEN | GREEN | | | |
| YELLOW | YELLOW | | | |
| BLUE | BLUE | | | |
| P + ⊕ | CH + | | | |
| VOL. - | VOL. - | | | |
| OK | OK | | | |
| VOL. + | VOL. + | | | |
| P. - | CH - | | | |
| MENU M | MENU | | | |
| EXIT | BACK : CANCEL | | | |
| TV | TV | SUBTITLE | ASPECT RATIO | |
| ⊕ ⊕ | DISPLAY | EPG-GUIDE | FREZE | |
| ⊕ ⊕ ⊕ | HOLD | | ZOOM | |
| ⊕ ⊕ ⊕ | SIZE | | HIDE | |
| ⊕ ⊕ ⊕ | SUBPAGE | | | |
| ⊕ ⊕ ⊕ | TTX/MIX: TELETEXT | | | |
| ⊕ ⊕ ⊕ | RECALL | | | |
| ⊕ ⊕ ⊕ | INDEX | | | |
| 1, 2, ... | 1, 2, ... | | 1, 2, ... | 9, 0 |

Infrared Remote Control



Все рисунки оригинальных пультов, которые заменяет данный пульт IRC, и полная инструкция (см. примечание 5) находятся на сайте www.pult-irc.ru в Интернете.

| Режим пульта IRC | Пульт IRC** |
|------------------|-------------|
| 1 (SHIFT + 1)* | 216.101 |
| 2 (SHIFT + 2) | 216.102 |

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1 или 2.

** По каталогу пультов IRC.

Батарейки не вставлены! Необходимы 2 щелочные (Alkaline) батарейки AAA-размера (LR 03).

ООО "Теремок"

Пульты

Высокое качества

Доступные цены

Цену уточняйте у консультанта



Казань, ул. Декабристов 133 (ост. "Московский рынок"),
здание "Тюбетейка", 1 этаж рядом с ломбардом

Телефон: 8-927-032-13-63

E-mail: teremokkzn@yandex.ru