



Infrared Remote Control

Модель **IRC 17991 D**

к SAT (DVB)

устройствам марки

AMINO (СТРИМ)

и к TV устройствам

различных марок

Заменяет следующие модели
пультов:



Инструкция по применению пульта IRC 17991 D.

Установка батареек.

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки AAA - размера (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-" указаны прямо в батарейном отсеке). Желательно применение качественных щелочных (Alkaline) батареек.

Функции пульта IRC.

Функции всех кнопок пульта IRC 17991 D приведены в таблице ниже.

Кнопки пульта	IRC 17991
IRC	Функция
1-	
2- PIC	LAST CH
	CH +
	; PG FWD
	; PG UP
	CH -
	; PG BACK
	; PG DOWN
MODE	; HOME
RED -	RED
GREEN +	GREEN
YELLOW	YELLOW
BLUE	BLUE
P	
VOL -	
OK	OK
VOL +	
P	
MENU M	MENU
	; REFRESH
	; RECORD
	; STOP
	; HOLD
	; TEXT
	; TV
	; MIX
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0

Примечания.

1) Светодиод-индикатор (расположен сверху со стороны кнопок пульта) начинает светиться при нажатии любой задействованной в пульте кнопки.

2) Если при нажатии кнопок пульта светодиод-индикатор светится, но команды при этом не выполняются устройством, то нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите кнопку 1. Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и погаснуть. Если это не произошло, то выполните следующее:

- извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
- нажмите и удерживайте нажатой несколько секунд одну из кнопок пульта;
- вставьте опять батарейки. Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и погаснуть.

3) При неустойчивой работе пульта IRC необходимо заменить батарейки.

4) Номер последнего текущего устройства пульта IRC при замене батареек и в случае, если пульт находится длительное время без батареек, сохраняется.

5) Данный пульт заменяет некоторые пульты к ТВ устройствам. Полная инструкция находится на сайте www.pult-irc.ru в Интернете.

Гарантийные обязательства.

Предприятием-изготовителем предоставляется гарантия на шесть месяцев со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без каких-либо механических повреждений.

Предприятие-изготовитель гарантирует устойчивую работу пульта IRC, если применяются только качественные щелочные батарейки. Предприятие-изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

По вопросу гарантийного ремонта обращаться по тел.: (499) 501-70-12. E-mail: pult IRC@mtu-net.ru

Настройка пульта IRC 17991 D на телевизор.

Пульт IRC 17991 D позволяет управлять основными функциями Вашего ТВ (⊕; ⊖; AV; 1, 2, ... 9, 0; P-, P+; VOL-, VOL+).

Пульт может управлять **восемью** устройствами. Переключение между устройствами осуществляется с помощью следующих пар кнопок: **SHIFT** и **1**, **SHIFT** и **2**, ... , **SHIFT** и **8**.

Для переключения **нажмите и удерживайте нажатой** кнопку **SHIFT**, затем нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7** или **8**. Светодиод-индикатор должен произвести две короткие вспышки.

Первым устройством (**SHIFT** и **1**) является Ваш приемник кабельного ТВ (по умолчанию после первой установки батареек). В инструкции ниже мы предлагаем настроить пульт на Ваш телевизор (на устройство **2** пульта).

Полная инструкция (с кодами к ТВ устройствам) находится на сайте www.pult-irc.ru в Интернете.

1. Включите Ваш телевизор.

2. Выбор устройства пульта IRC.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **SHIFT**.

Нажмите и отпустите кнопку **2**. Отпустите кнопку **SHIFT**.

Светодиод-индикатор должен произвести две короткие вспышки (означает, что за данным устройством хранится код).

3. Вход в режим настройки пульта IRC.

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **SHIFT**.

Затем **нажмите и удерживайте нажатой** кнопку **9** до тех пор, пока светодиод-индикатор не вспыхнет два раза и не погаснет.

Отпустите кнопки **9** и **SHIFT**.

Внимание! Интервал между нажатиями кнопок пульта после входа в режим его настройки не должен превышать **5 секунд**.

4. Настройка пульта IRC на тип Вашего устройства (ТВ).

В пульте IRC 17991 D две базы ТВ с кодами 101-199 и 201-255. Поиск следует выполнять по каждой базе отдельно!

Нажмите и отпустите кнопку **1** (для базы 1 ТВ кодов) или кнопку **2** (для базы 2 ТВ кодов).

Светодиод-индикатор должен вспыхнуть и погаснуть.

5. Вход в режим поиска.

Нажмите и отпустите кнопку **MENU**.

Светодиод-индикатор должен вспыхнуть и погаснуть, после этого должен произвести две короткие вспышки.

6. Поиск.

Направьте пульт на телевизор, **нажмите и не отпускайте** одну из кнопок: кнопку ⊕ (кнопка выключения ТВ), **1** или ⊖ (кнопка выключения звука). Кнопку **1** рекомендуется применять тогда, когда при включении в сеть Ваш телевизор переходит в дежурный режим, а включение телевизора осуществляется только цифровыми кнопками пульта. **Важно**, чтобы функция нажатой кнопки пульта IRC присутствовала в оригинальном пульте к Вашему устройству.

Пульт находится сейчас в режиме поиска: светодиод-индикатор постоянно вспыхивает и гаснет.

7. Завершение поиска.

Немедленно отпустите удерживаемую нажатой кнопку, когда телевизор отреагирует на команду пульта (в соответствии с выбранной кнопкой). Светодиод-индикатор при этом должен произвести две короткие вспышки (**ОК**).

Убедитесь в том, что пульт выполняет все основные функции управления ТВ.

Светодиод-индикатор всегда сигнализирует о конце поиска **четырьмя короткими вспышками**. Далее поиск будет возобновлен с начала.

После прерывания поиска (момент отпускания удерживаемой нажатой кнопки) новая процедура поиска будет продолжена с кода, следующего за кодом, на котором был прерван поиск.

Infrared Remote Control



Полная инструкция (см. примечание 5) находится на сайте www.dult-irc.ru в Интернете.

Батарейки не вставлены! Необходимы 2 щелочные (Alkaline) батарейки AAA-размера (LR 03).

ООО "Теремок"

Пульты

Высокое качества

Доступные цены

Цену уточняйте у консультанта



Казань, ул. Декабристов 133 (ост. "Московский рынок"),
здание "Тюбетейка", 1 этаж рядом с ломбардом

Телефон: 8-927-032-13-63

E-mail: teremokkzn@yandex.ru