



# Infrared Remote Control

Модель **IRC 241 D**

IRC 241.101, IRC 241.301

к TV, AUX

устройствам марки

## **BENQ**

и к SAT устройствам  
различных марок

Заменяет следующие модели  
пультов:

Режим 1



## Инструкция по применению пульта IRC 241 D

### Установка батареек.

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки AAA - размера (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-") указаны прямо в батарейном отсеке). Желательно применение качественных щелочных (Alkaline) батареек.

### Функции пульта IRC.

Данный пульт может работать в 2-х режимах:

1 (TV устройства, IRC 241.101), 2 (AUX устройства, IRC 241.301).

После первой установки батареек пульт по умолчанию работает в режиме 1.

Переключение осуществляется с помощью следующих пар кнопок: SHIFT и 1, SHIFT и 2. Для переключения нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите одну из цифровых кнопок: 1 или 2 (в соответствии с номером режима). Светодиод-индикатор (см. "Примечания") должен вспыхнуть два раза и погаснуть.

Оригинальные пульты, которые заменяет данный пульт, приведены в таблице ниже.

Оригинальный пульт	Устройство	№ режима
RC-1	AUX	2
TV1	TV	1

Функции всех кнопок пульта IRC 241 D для каждого из 2-х режимов его работы приведены в таблицах справа. Некоторые кнопки пульта IRC могут иметь дополнительные функции (указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT. Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

### Примечания.

- 1) Светодиод-индикатор (расположен сверху со стороны кнопок пульта) начинает светиться при нажатии любой задействованной в пульте кнопки.
- 2) Если при нажатии кнопок пульта светодиод-индикатор светится, но команды при этом не выполняются устройством, то нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите одну из кнопок 1 или 2 (см. "Функции пульта IRC"). Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и погаснуть. Если это не произошло, то выполните следующие:
  - а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;
  - б) нажмите и удерживайте нажатой несколько секунд одну из кнопок пульта;
  - в) вставьте опять батарейки. Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и погаснуть.
- 3) При неустойчивой работе пульта IRC необходимо заменить батарейки.
- 4) Номер последнего текущего режима при замене батареек и в случае, если пульт находится длительное время без батареек, сохраняется.
- 5) Данный пульт заменяет некоторые пульты к SAT устройствам (приемники спутникового телевидения). Полная инструкция находится на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в Интернете.

### Гарантийные обязательства.

Предприятием-изготовителем предоставляется гарантия на шесть месяцев со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без каких-либо механических повреждений. Предприятие-изготовитель гарантирует устойчивую работу пульта IRC, если применяются только качественные щелочные батарейки. Предприятие-изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

По вопросу гарантийного ремонта обращаться по тел.: (499) 501-70-12. E-mail: [pult\\_irc@mtu-net.ru](mailto:pult_irc@mtu-net.ru)

000 "Теремок" Web-ресурс - teremokzn.ru E-mail: teremokzn@yandex.ru Tel.: 8-927-032-13-63

Кнопки пульта IRC	Режим 1	IRC 241.101	Режим 2	IRC 241.301
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
			SOURCE	
			TIMER ON	
1- /-	/-			
2- P/G				
+  + AUDIO			VOLUME +	
+  + RADIO			DIGITAL ZOOM +	
+  + VIDEO			PAGE UP	
-  - TUNER			VOLUME -	
-  - CD			DIGITAL ZOOM -	
-  - TAPE			PAGE DOWN	
MODE			TIMER SET UP	
RED -	RED ; III			
GREEN +	GREEN ; II			
YELLOW <	YELLOW ; *			
BLUE >	BLUE ; 0			
P +	P + ;			
VOL - <				
OK	OK		MODE ; ENTER	
VOL + >				
P -	P - ;			
MENU M	MENU		MENU ; EXIT	
			MENU ; EXIT	
			BLANK	
			AUTO	
1, 2, ... 9, 0	1, 2, ... 9, 0			

000 "Теремок" Web-ресурс - teremokzn.ru E-mail: teremokzn@yandex.ru Tel.: 8-927-032-13-63

000 "Теремок" Web-ресурс - teremokzn.ru E-mail: teremokzn@yandex.ru Tel.: 8-927-032-13-63

000 "Теремок" Web-ресурс - teremokzn.ru E-mail: teremokzn@yandex.ru Tel.: 8-927-032-13-63

000 "Теремок" Web-ресурс - teremokzn.ru E-mail: teremokzn@yandex.ru Tel.: 8-927-032-13-63

000 "Теремок" Web-ресурс - teremokzn.ru E-mail: teremokzn@yandex.ru Tel.: 8-927-032-13-63

000 "Теремок" Web-ресурс - teremokzn.ru E-mail: teremokzn@yandex.ru Tel.: 8-927-032-13-63

# Infrared Remote Control

Режим 2



Все рисунки оригинальных пультов, которые заменяет данный пульт IRC, и полная инструкция (см. примечание 5) находятся на сайте [www.pult-irc.ru](http://www.pult-irc.ru) в Интернете.

Режим пульта IRC	Пульт IRC**
1 (SHIFT + 1)*	241.101
2 (SHIFT + 2)	241.301

\* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1 или 2.

\*\* По каталогу пультов IRC.

Батарейки не вставлены! Необходимы 2 щелочные (Alkaline) батарейки AAA-размера (LR 03).