



Infrared Remote Control

Модель IRC 177 DD

IRC 177.101, IRC 177.301, IRC 177.302, IRC 177.303
IRC 177.304, IRC 177.305, IRC 177.306

к TV, AUX
устройствам марки

CORTLAND

и к SAT устройствам
различных марок

Заменяет следующие модели
пультов:

Режим 2



Режим 6



Инструкция по применению пульта IRC 177 DD

Установка батареек.

Снимите крышечку батарейного отсека и вставьте 2 батарейки AAA - размера (LR03). При установке обращайте внимание на полярность батареек ("+" и "-") указаны прямо в батарейном отсеке). **Желательно применение качественных щелочных (Alkaline) батареек.**

Функции пульта IRC.

Данный пульт может работать в 7-и режимах:

1 (TV устр-ва, IRC 177.101), 2 (AUX устр-ва, IRC 177.301), 3 (AUX устр-ва, IRC 177.302), 4 (AUX устр-ва, IRC 177.303), 5 (AUX устр-ва, IRC 177.304), 6 (AUX устр-ва, IRC 177.305), 7 (AUX устр-ва, IRC 177.306).

После первой установки батареек пульт по умолчанию работает в режиме 1.

Переключение осуществляется с помощью следующих пар кнопок: SHIFT и 1, SHIFT и 2, SHIFT и 3, SHIFT и 4, SHIFT и 5, SHIFT и 6, SHIFT и 7. Для переключения нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите одну из цифровых кнопок: 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 (в соответствии с номером режима). Светодиод-индикатор (см. "Примечания") должен вспыхнуть два раза и погаснуть.

Оригинальные пульты, которые заменяет данный пульт, приведены в таблице ниже.

Оригинальный пульт	Устройство	№ режима
DVD1	AUX	2
DVD2	AUX	8
JV-LATV-6122-32	TV	1
KM-1118	AUX	6
RM-RS-400	AUX	4
STH-3000	AUX	3
STH-5000	AUX	3
XC-018-T	AUX	7

Функции всех кнопок пульта IRC 177 DD для каждого из 7-и режимов его работы приведены в таблицах справа. Некоторые кнопки пульта IRC могут иметь дополнительные функции (указаны в столбце "Доп. функция"). Доступ к ним осуществляется при помощи кнопки SHIFT. Для доступа к дополнительным функциям пульта IRC нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите ту кнопку пульта IRC, дополнительная функция которой Вам необходима.

Примечания.

1) Светодиод-индикатор (расположен сверху со стороны кнопок пульта) начинает светиться при нажатии любой задействованной в пульте кнопки.

2) Если при нажатии кнопок пульта светодиод-индикатор светится, но команды при этом не выполняются устройством, то нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите одну из кнопок 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 (см. "Функции пульта IRC"). Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и погаснуть. Если это не произошло, то выполните следующее:

а) извлеките батарейки из батарейного отсека пульта;

б) нажмите и удерживайте нажатой несколько секунд одну из кнопок пульта;

в) вставьте опять батарейки. Светодиод-индикатор должен вспыхнуть два раза и погаснуть.

3) При неустойчивой работе пульта IRC необходимо заменить батарейки.

4) Номер последнего текущего режима при замене батареек и в случае, если пульт находится длительное время без батареек, сохраняется.

5) Данный пульт заменяет некоторые пульты к SAT устройствам (приемники спутникового телевидения). Полная инструкция находится на сайте www.pult-irc.ru в Интернете.

Гарантийные обязательства.

Предприятием-изготовителем предоставляется гарантия на шесть месяцев со дня продажи пульта. Гарантия распространяется лишь на пульты без каких-либо механических повреждений. Предприятие-изготовитель гарантирует устойчивую работу пульта IRC, если применяются только качественные щелочные батарейки. Предприятие-изготовитель не гарантирует выполнение функций пульта IRC, если они не присутствовали в оригинальном пульте.

По вопросу гарантийного ремонта обращаться по тел.: (499) 501-70-12. E-mail: pult IRC@mtu-net.ru

Кнопки пульта IRC	Режим 1 IRC 177.101		Режим 2 IRC 177.301		Режим 3 IRC 177.302		Режим 4 IRC 177.303	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ : POWER		⊙ : POWER	Доп. функция	POWER		STANDBY/ON	
AV	VIDEO ; AV/TV/VIDEO		ANGLE		SOURCE	ANGLE	EXT IN	
	TIMER		SUBTITLE		SUBTITLE	T.SEARCH	SLEEP	
⏏	⏏ : MUTE		⏏ : EJECT		⏏	MUTE	MUTING	
1...2	1- / 2-		00	00 : MUTE	+10	A<+B	DSP <	
2...PIC	⏏		GOTO	A-B	RETURN	CH SEL	DSP >	
⊕ + ⊖	AUDIO		AUDIO		ADJ/CH LEVEL	TUNING +	VIDEO 1	
⊕ + ⊖ + RADIO	SOUNDSYS		PIN		VOLUME ^	PRESET +	VIDEO 2	
⊕ + ⊖ + VIDEO	COLORSYS		VIDEO		NTSC/PAL		VIDEO 3	
⊕ + ⊖ + TV	CIE/R/PIG ; LANG		VIRTUAL	REPEAT	AUDIO	STEREO	STEREO	
⊕ + ⊖ + TUNER			PROG		ADJ/CH LEVEL v	TUNING -	TUNER	
⊕ + ⊖ + CD			SKIP		VOLUME v	PRESET -	CD	
⊕ + ⊖ + TAPE			BOOKMARK		DIMMER		TAPE	
MODE	MODE		BROWSE		PBC	FM MODE	CH SEL	P.SCAN
RED -			VOL -		APS	REPEAT	VOLUME -	
GREEN +			VOL +		AUTO	RANDOM	VOLUME +	
YELLOW +			⏏ ; PREV		⏏		LEVEL -	
BLUE +			⏏ ; NEXT		⏏		LEVEL +	
P + A	CH =		⏏		=		= ; PTY SELECT	
VOL - +	+ ; VOL -		⏏		+		+ ; EON TA	
OK	MENU		PLAY		ENTER		ROS ENTER	
VOL + +	> ; VOL +		>		=		+ ; EON PTY	
P - A	CH =		⏏		=		= ; SEARCH MODE	
MENU M	MENU		MENU		MENU	MEMORY	SP SETUP	
EXIT	CALE		SETUP		SETUP	PRO.SCAN	PARAMETER	
TV	⏏		TITLE		TITLE	3.1 CH	DIMMER	
EPG	CALL		DISPLAY	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	AUX	
⏏			⏏ SLOW	⏏ ; STEP	SLOW/STEP		AUTO	
⏏	IT		⏏ ; STOP		⏏		CINEMA EQ	
⏏			⏏ ; PAUSE		⏏		DYNAMIC RANGE	
+ ⊕ +	AUTO		PLAY		+ ; PLAY		T.TONE	
⏏			⏏ ; REV		⏏		SELECT <	
⏏			⏏ ; FWD		⏏		SELECT >	
1, 2...9, 0	1, 2...9, 0		1, 2...9, 0		1, 2...9, 0		1, 2...9, 0	

Кнопки пульта IRC	Режим 5 IRC 177.304		Режим 6 IRC 177.305		Режим 7 IRC 177.306	
	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция	Функция	Доп. функция
⊙	⊙ ; STANDBY		⊙ ; POWER		⊙ ; STANDBY	
AV	SOURCE SEL ; DEF		SOURCE	USR	ANGLE	USB ; NP
	SUBTITLE ; AUTO		TIMER		SUBTITLE	
⏏	⏏ ; OPEN/CLOSE	⏏	⏏ ; EJECT	⏏ ; MUTE	⏏	
1...2	10+	A-B	INTRO/CLEAR	A-B	10+	A-B
2...PIC	⏏	REPEAT	GOTO	REPEAT	GOTO	REPEAT
⊕ + ⊖	AUDIO ; MEMORY		CHANNEL +		STEP +	
⊕ + ⊖ + RADIO	L/R/ST ; USB		CHAP EDIT		PROG	
⊕ + ⊖ + VIDEO	V-MODE		VIDEO		V-MODE	
⊕ + ⊖ + TV	S.EFFECT ; L/R/ST		AUDIO		AUDIO	
⊕ + ⊖ + TUNER	PROG		CHANNEL -		STEP + ; RETURN	
⊕ + ⊖ + CD	GOTO		DISC EDIT		RESET	
⊕ + ⊖ + TAPE	STEP		PIN		L/R/ST	
MODE	PBC ; A-M ; TFT ON	ANGLE	SUBTITLE	ANGLE	PBC	
RED -	VOL -		VOL -		VOL -	
GREEN +	VOL +		VOL +		VOL +	
YELLOW +	⏏ ; RADIO		⏏ ; PREV		⏏	
BLUE +	⏏ ; RADIO		⏏ ; NEXT		⏏	
P + A	=		⏏		=	
VOL - +	+ ; VOL -		⏏		+	
OK	ENTER		ENTER		ENTER	
VOL + +	>		>		>	
P - A	=		⏏		=	
MENU M	MENU ; MOV/ST ; RIPP.		MENU	PROG	MENU	
EXIT	SETUP		SETUP		SETUP	
TV	TITLE ; AM/FM		TITLE	LCD	TITLE	
EPG	OSD	ZOOM	DISPLAY	ZOOM	OSD	ZOOM
⏏	SLOW ; CH-LEVEL		⏏ ; SLOW		SLOW	
⏏	⏏ ; STOP		⏏ ; STOP		⏏	
⏏	>		+ ; PLAY/PAUSE	+ ; REC	+	
⏏	=		+ ; PLAY/PAUSE		+	
⏏	⏏ ; SEARCH		⏏ ; REV		⏏	
⏏	⏏ ; SEARCH +		⏏ ; FWD		⏏	
1, 2...9, 0	1, 2...9, 0/10		1, 2...9, 0		1, 2...9, 0	

000 "Теремок" Web-ресурс - teremokzn.ru E-mail: teremokzn@yandex.ru Тел. 8-927-431-11-63

Infrared Remote Control



Режим 7



Режим 3



Режим 3



Все рисунки оригинальных пультов, которые заменяет данный пульт IRC, и полная инструкция (см. примечание 5) находятся на сайте www.pult-irc.ru в Интернете.

Режим пульта IRC	Пульт IRC**
1 (SHIFT + 1)*	177.101
2 (SHIFT + 2)	177.301
3 (SHIFT + 3)	177.302
4 (SHIFT + 4)	177.303

Режим пульта IRC	Пульт IRC
5 (SHIFT + 5)	177.304
6 (SHIFT + 6)	177.305
7 (SHIFT + 7)	177.306

* Нажмите кнопку SHIFT и, удерживая ее нажатой, нажмите и отпустите одну из цифровых кнопок пульта 1, 2, ..., 6 или 7.

** По каталогу пультов IRC.

Батарейки не вставлены! Необходимы 2 щелочные (Alkaline) батарейки AAA-размера (LR 03).

ООО "Теремок"

Пульты

Высокое качества

Доступные цены

Цену уточняйте у консультанта



Казань, ул. Декабристов 133 (ост. "Московский рынок"),
здание "Тюбетейка", 1 этаж рядом с ломбардом

Телефон: 8-927-032-13-63

E-mail: teremokkzn@yandex.ru